



Anleitung

---


# **iTec Clean Air 288**

Ionic UV Plasma Luftreiniger

## Warnung!


Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, kann das Gerät beschädigt werden!

### 1 Installation



Nachdem Sie das Produkt ausgepackt haben, die UV-Lampe montiert haben (sehen Sie Punkt 6 der Montageanweisungen) und den Stecker in die Steckdose gesteckt haben, ist das Gerät betriebsbereit.


### 2 Einschalten



Das Gerät wird aktiviert, indem Sie den POWER-Knopf betätigen. Die blaue Umrandung des Kopfes gibt blaues Licht um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist. Die Luft wird nun gereinigt und zirkuliert.


*Für eine optimale Wirkung wird empfohlen das Gerät  $\pm 25-30$  cm von der Wand entfernt aufzustellen.*

### 3 UV- Luftsterilisation




Die UV-Luft-Sterilisation wird aktiviert, indem Sie den UV-LAMPENknopf betätigen. Die blaue Umrandung des Knopfes gibt blaues Licht um anzuzeigen, dass die UV-Lampe brennt.

### 4 Einstellungen



Der Grad der Reinigung kann mit Hilfe des Drehknopfes auf der Mitte des Fußes reguliert werden. Hier gibt es drei Einstellungen. Für eine besonders starke Luftreinigung können Sie den TURBO-Knopf betätigen, welcher der weisse Teil des Drehknopfes ist. Hierbei reinigt der Luftreiniger die Luft innerhalb von fünf Minuten mit einer maximalen Stärke. Der Knopf wird blau leuchten um anzuzeigen, dass die Turbo-Funktion aktiviert ist.

### 5 Wann und wie müssen die Staubsammelplatten gereinigt werden (1)




#### Wann

Das CLEAN-Lämpchen leuchtet auf, wenn die Staubsammelplatten gereinigt werden müssen (unter normalen Umständen passiert dies nach ca. 120 Stunden), zugleich ist ein Geräuschsignal zu hören.

Die Platten können Sie jedoch so oft Sie möchten auf Verschmutzung kontrollieren oder reinigen. Es wird geraten dies ein- bis zweimal wöchentlich zu tun.

*In extremen Fällen kann ein summendes Geräusch zu hören sein bevor das CLEAN-Lämpchen aufleuchtet. In diesem Fall ist eine gründliche Reinigung der staubsammelnden Platten nötig. Es ist ratsam diese dann sofort durchzuführen.*


## 5 Wann und wie müssen die Staubsammelplatten gereinigt werden (2)



### Wie

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Die stoffsammelnden Platten können an dem oberen Halter hinausgenommen werden und mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Sollten die Platten feucht geworden sein, lassen Sie diese erst trocknen. Sind die Platten wieder eingesetzt, funktioniert das Gerät wieder.

## 6 Wann und wie muss die UV-Lampe ausgewechselt werden



### Wann

Nach ungefähr 8.000 Betriebsstunden wird geraten die UV-Lampe auszuwechseln, um die reinigende Wirkung aufrecht zu erhalten. Dies ist ungefähr gleich zu setzen mit einem Jahr kontinuierlicher Benutzung.


### Wie

Der hintere Aufsatz des Gerätes ist herausnehmbar, indem man den Knopf an der Unterseite des Aufsatzes nach unten drückt. Der Aufsatz kann dann herausgeschoben werden. Die Lampe ist herausnehmbar, indem diese eine viertel Umdrehung herausgeschraubt wird. Die neue Lampe kann mit derselben Methode montiert werden. Sie können den Aufsatz wieder montieren, indem Sie die zwei Pfeile aneinander legen (sehen Sie auf der Abbildung "step eins") und dann den Aufsatz nach unten schieben, so dass die Pfeile wieder aufeinander zeigen, wie auf der Abbildung "step zwei".

Einwechselbare UV-Lampen sind bei Philips erhältlich unter der Typennummer TUV15W G15T8.


- Entfernen Sie den Aufsatz nur wenn es notwendig ist.
- Das gerät funktioniert nicht, wenn die Staubsammelplatten herausgenommen sind oder die hintere Aufsatz fehlt.

## 7 Stromkabel



Die Länge des Stromkabels kann, wie auf der Abbildung angegeben, angepasst werden.

## 8 Umstellen



Beim Umstellen des Gerätes ist der Griff an der Hinterseite des Gerätes fest zu halten. Wenn Sie das Gerät am Griff der stoffversammelnden Platten hochheben, riskieren Sie Beschädigungen des Gerätes und geringere Funktionstüchtigkeit.

## 9 Ausbewahrung


Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wird Ihnen geraten das Gerät in der Verpackungsbox aufzubewahren und dabei das Stromkabel auf die Winde zu rollen. Bewahren Sie das Gerät trocken und im Schatten auf.

### Warnung!


Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, kann das Gerät beschädigt werden und es können gefährliche Situationen entstehen!



Wenn das Warnlämpchen aufleuchtet (BREAK oder SHORT) bringen Sie das Gerät zurück zu Ihrem Händler. Probieren Sie nicht selbst das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Wenn das CLEAN-Lämpchen leuchtet, müssen die staubsammelnden Platten gereinigt werden.



Berühren Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen Händen und gebrauchen und lagern Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder anderen an anderen feuchten Orten.



Stellen Sie das Gerät nur auf einen ebenen Untergrund. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und lassen Sie keine schweren Gegenstände darauf liegen.



Gucken Sie nie direkt in die UV-Lampe und halten Sie das Gesicht nie dicht vor eines der Roste an Vorder- oder Hinterseite.



Gebrauchen Sie die Lampe niemals für andere Zwecke. Gebrauchen Sie ausschliesslich UV-Lampen mit denselben Eigenschaften. Gebrauchen Sie das Gerät ausschliesslich innerhalb des Hauses.



Schieben Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände durch die Roste; hierdurch können Defekte oder elektrische Schocks auftreten.

Für mehr Informationen können Sie Kontakt aufnehmen mit Itec Luftreinigung:



www.itecluftreiniger.de  
info@itecluftreiniger.de

Tel +31 571 272 241  
Fax +31 571 273 749

9 CE Konformitätserklärung

