


Bedienungsanleitung

Pure Air Pro 1200



Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Luftreiniger verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf.

ALLGEMEINE INFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.

Der Pure Air Pro reinigt die Luft, indem er die verschmutzte Luft ansaugt und durch den verwendeten Filtersatz zieht. Je nach ausgewähltem Filtersatz kann das Gerät die Luft von Staub, Feinstaub, Gerüchen,

flüchtigen Substanzen, schädlichen Gasen usw. reinigen. Pollen, Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze.

Der extrem leistungsstarke 1150m³ / h Motor zieht die Luft durch Das Gerät wird standardmäßig mit drei Filtern geliefert. ein Vorfilter zur Reinigung der größeren Staubpartikel aus der Luft, ein HEPA-Filter gegen schädliche Feinstaubpartikel und Mikroorganismen und ein Aktivkohlefilter zur Absorption von Gerüchen, flüchtigen Substanzen und schädlichen Gasen.

Mit diesem Filtersatz kann der Luftreiniger unter den meisten gängigen Bedingungen verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE



Bitte beachten Sie diese Sicherheitsvorkehrungen für den sicheren Betrieb und die Verwendung des Geräts.




WARNUNG - um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen oder Gegenständen zu verringern:

- 1 Das Netzteil muss immer die gleiche Spannung und Frequenz haben wie auf dem Typenschild angegeben.
- 2 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kindern und lassen Sie es nicht von Kindern benutzen / bedienen.
- 3 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist. Lassen Sie es in diesem Fall von Ihrem Händler überprüfen und / oder reparieren.
- 4 Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel, wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder die Filter wechseln.
- 5 Halten Sie das Gerät von stehendem Wasser fern und schützen Sie es vor Regen oder austretendem Wasser.
- 6 Sollte das Gerät oder die elektrischen Teile nass werden, lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- 7 Schließen Sie den Stecker nur an eine geerdete Steckdose an.
8. Gebruik nooit een waterslang of hogedrukreiniger om het toestel te reinigen, dit kan leiden tot kortsluiting en/of elektrische schokken.


TEILE DES PRODUKTS

Abnehmbare Staubkappe

(HINWEIS: muss vor Gebrauch entfernt werden)




SCHALTТАFEL



★ **VARIABLE SPEED**

Hiermee is het toestel in- en uit te schakelen en traploos het toerental en daarmee de intensiteit van de werking in te stellen

★ **AMPS/TIME:**

Door op de  knop te drukken is er te schakelen tussen de weergave van de huidige amperage, de momenteel gewerkte uren en de totaal gedraaide uren.

★ **CHANGE HEPA FILTER:**

Deze LED licht op als het HEPA filter vervangen dient te worden.

LET OP; deze meting wordt op basis van de onderdruk in het toestel gedaan, als er andere filters worden toegepast kan de tegendruk afwijken waardoor de waarschuwing te vroeg of niet kan worden weergegeven bij andere filters.

Inhalt filtern


Der Luftreiniger wird standardmäßig mit einem Satz von 3 hochwertigen Filtern für eine optimale Luftreinigung geliefert.

Die Anzeige CHPAGE HEPA FILTER zeigt an, dass der HEPA-Filter ausgetauscht werden muss. Wenn die Wirkung des Aktivkohlefilters abnimmt, macht sich dies durch die Abnahme des geruchsabsorbierenden Effekts bemerkbar. Ersetzen Sie beim Ersetzen des HEPA-Filters auch den Vorfilter.

Überprüfen Sie die Filter vor jedem Gebrauch, entfernen Sie die Staubschicht vom Vorfilter, z. B. mit einem Staubsauger.

Wenn der Vorfilter nicht mehr gereinigt werden kann und eine dunkle Farbe angenommen hat, ist es ratsam, ihn auszutauschen. Dies wird in sehr staubigen Umgebungen dringend empfohlen, da sich sonst die Lebensdauer des HEPA-Filters erheblich verkürzt.


Die Filter können ausgetauscht werden, indem die vordere Abdeckung entfernt und die 2 Platten, die die Filter an Ort und Stelle halten, durch Lösen der 4 Schrauben entfernt werden.



ANDERE EIGENSCHAFTEN

Stapeln

Der Pure Air Pro ist stapelbar, aufrecht können 2 Einheiten übereinander gestapelt werden, wobei der Griff der unteren Einheit in die Aussparung der oberen Einheit fällt, hier können beide Luftreiniger verwendet werden. Die Geräte können auch flach übereinander gestapelt werden, um beim Aufbewahren nur wenig Platz zu beanspruchen.



PASST AUF!

Entfernen Sie die Staubkappe, bevor Sie das Gerät einschalten

PASST AUF!



Stapeln Sie nicht mehr als 2 Geräte übereinander, damit der Stapel nicht umfallen kann.



Probleme lösen

FEHLFUNKTION	URSACHE	LÖSUNG
Gerät funktioniert nicht	Stromversorgung unterbrochen. Schalter ist aus.	Stecken Sie es in die Steckdose. Schalten Sie den Steuerknopf "on".
Filter LED eingeschaltet	Filter sind verstopft. Luftstrom ist blockiert.	Überprüfen, ersetzen oder reinigen Sie die Filter. Überprüfen Sie alle angeschlossenen Luftschläuche.
Lüftermotor läuft nicht	Lüfter blockiert. Muttern auf der Rückseite sind lose.	Blockierelement entfernen. Überprüfen Sie die 4 Muttern auf der Rückseite und ziehen Sie sie gegebenenfalls fest.

WARNUNG:

Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst, lassen Sie Reparaturen nicht von einem qualifizierten Elektriker durchführen oder wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Spezifikationen

Stromspannung:	220-240V /50Hz, 480W/3.3A
Luftpassage:	Ca. 1150 m ³ /uur (abhängig von den verwendeten Filtern)
MERV -9 Vorfiltern (mm):	406.4x406.4x25.4
Aktivkohlefilter (mm):	406.4x406.4x25.4
HEPA filter(mm):	406.4x406.4x50.8
Maße (mm):	650x420x575
Verpackungsabmessungen(mm):	665x435x595
Gewicht (kg):	21
Zertifizierung:	CE